

## BR 06 Display Fehlermeldung ändern

Zuerst Passwortlevel 3 eingeben und bestätigen, am Display müssen F1,F2 und F3 leuchten.

Dann auf „Service“ dann Parameter (F4) dann Fehlermeldungen (F2) auswählen.

Im Bildschirm unten steht die Nummer der Fehlermeldung, dort die Nummer der zu ändernden Fehlermeldung eingeben und bestätigen.

Die Nummer der Fehlermeldung findet man in der Alarmliste!

Die Werte in der oberen Zeile beschreiben die Parameter der Fehlermeldung, weiter unten die jeweiligen Erklärungen dazu.

Am Schluß der oberen Zeile steht eine 1 oder eine 0, damit kann die Fehlermeldung Aus und Eingeschaltet werden.

Jede Änderung mit Enter bestätigen sonst wird es nicht übernommen