


# Fernwartung BHKW



<b>Ü / G</b>	Übersicht	<b>Z</b>	Zählerstände
<b>M</b>	Motor	<b>S</b>	Statusmeldungen
<b>D</b>	Drehzahl	<b>A</b>	Alarmer
<b>U</b>	Zeituhr	<b>K</b>	Servicemenü
<b>P</b>	Passwort	<b>Ö / L</b>	Ölwechselsystem
<b>I</b>	Info	<b>H</b>	Heizungsanlage
<b>F10</b>	Handbetrieb	<b>O</b>	Online Hilfe
<b>F9</b>	Freigabe Motor	<b>F11</b>	Stopp Motor
<b>F8</b>	Bild zurück		
<b>F1 - F6</b>	Optional je nach aktuellem Bild		